



## Größentabellen

1. Zuerst sollte man den Helm ein paar Minuten lang aufzusetzen, um zu testen, ob er gut passt oder ob er an einer bestimmten Stelle Schmerzen verursacht.
2. Wenn Sie ihn aufgesetzt haben, führen Sie ein paar Bewegungen aus, um den Tragekomfort zu überprüfen.
3. Der geschlossene Helm muss bequem sitzen, sollte sich jedoch nicht bewegen.
4. In geschlossenem Zustand muss der Riemen und die Schnalle die Bewegungen am Hals verhindern.
5. Testen Sie stets Sicherheit und Komfort und wählen Sie das Modell, das Ihnen am besten gefällt!

uvex suxceed (alle Varianten)	
Größe	Kopfumfang
XS - S	54 - 55 cm
S	55 - 56 cm
M - L	57 - 59 cm

uvex perfexxion II (alle Varianten)	
Größe	Kopfumfang
XXS - S	52 - 55 cm
XS - S	54 - 55 cm
S - M	55 - 58 cm
M - L	57 - 59 cm
L - XL	59 - 61 cm

uvex onyxx (alle Varianten)	
Größe	Kopfumfang
3XS - XS	49 - 54 cm

uvex exxential II (alle Varianten)	
Größe	Kopfumfang
XXS - S	52 - 55 cm
S - M	55 - 57 cm
M - L	57 - 59 cm
L - XL	59 - 61 cm

uvex elexxion II (alle Varianten)	
Größe	Kopfumfang
XS - S	54 - 55 cm
S	55 - 56 cm
M - L	57 - 59 cm
L	59 cm